MANUEL D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir choisi notre foyer Eco-Feu. Nos foyers sans cheminée offrent une ambiance unique que ce soit au Condo, à l'appartement ou à la maison. Aucune installation n'est requise. Nos foyers sont construits en acier/inox et en acier brossé. Chaque foyer comprend 1 à 6 bruleurs et un obturateur pour éteindre la flamme.

INSTALLATION

- Le foyer doit être installé sur un mur solide ou au sol loin de produits inflammables.
- Enlevez l'emballage et le matériel d'information avant l'assemblage.
- Pour les foyers muraux, nous vous recommandons une distance de 60cm/23.6pcs entre le sol et le réservoir du bruleur.
- Assurez-vous d'avoir en main des rivets solides ou chevilles de fixations adéquates. Aucune construction, pas de permis spécial, pas de câble, pas de problème.
- Fixez les 2 tiges de fixation isolante sur le mur (voir la bonne image).
- Veuillez utiliser les chevilles d'encrages qui conviennent à la construction de murs.





ALLUMAGE

- Remplir le brûleur avec de l'éthanol a 75% de la capacité de son réservoir.
- De l'éthanol renversé doit être supprimé avec un linge absorbant et être frotté avec de l'eau pour empêcher la combustion du produit à l'extérieur du brûleur.

ATTENTION : L'excès d'éthanol à l'extérieur du bruleur peut créer des taches récalcitrantes sur les tapis et parquet. L'éthanol doit être tenu à la température de la pièce afin de faciliter sa combustion.

ATTENTION : L'éthanol doit être tenu à une bonne distance (1 mètre/ 39pouces) du foyer. Ne pas laisser le contenant d'éthanol en face du foyer.

- Si la flamme ne prends pas, répéter l'opération.
- La flamme sera subtile au début. Elle s'intensifiera petit à petit jusqu'à temps quelle soit à son optimum, cela peut prendre environ 15 minutes.
-

REMPLISSAGE

ATTENTION : Ne jamais remplir le brûleur d'éthanol lorsque celui-ci est enflammé.

ATTENTION : Laissez refroidir le brûleur pendant au moins 15 minutes avant d'effectuer un nouveau remplissage. Ne pas effectuer de remplissage lorsque le bruleur est chaud.

- Pour le remplissage, voir les instructions ci-dessous.

EXTINCTION

ATTENTION : Ne jamais éteindre la flamme avec de l'eau.

- Si possible, laisser l'éthanol bruler jusqu'à ce qu'elle s'éteint naturellement. Cela empêche d'avoir un réservoir contenant de l'éthanol et peut causer une déflagration lors d'un rallumage.
- Si vous voulez éteindre la flamme avant que le réservoir ne soit complètement vide, utilisez l'obturateur de flamme mis à votre disposition. Attendez au moins 30 minutes pour que le bruleur atteigne la température de la pièce et videz le bruleur de son excédant d'éthanol.
- Si la flamme résiste, laissez l'obturateur de flamme en place et attendez 10/15 minutes ou jusqu'à temps que la flamme disparaisse complètement et répétez l'opération mentionnée ci-dessus.

ENTRETIEN

Le brûleur doit être nettoyé régulièrement. Rincez à l'eau tiède avec un détergent liquide. Les marques peuvent être enlevées avec un linge doux avec de l'eau tiède et un nettoyant liquide doux.

ATTENTION : Ne jamais utilisez de produits nettoyants chimiques, laines d'aciers ou d'éponges dures; vous pouvez écorcher la surface de votre item avec ces produits. Le manufacturier ne peut être tenu responsable pour les dommages causes par un mauvais entretien.

INSTRUCTION DE SURETÉ

- La flamme écologique utilise l'oxygène pour bien opérer. La pièce doit être bien ventilée et bien aérée. (ouvrir les fenêtres, si nécessaire).
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2 foyers dans une même pièce.
- Ne laissez jamais un foyer bruler sans être présent dans la pièce.
- ATTENTION : L'item peut devenir très chaud lors de son utilisation. Ne jamais toucher le foyer lorsqu'il brule. Une fois l'item éteint, Allouez de 15 a 20 minutes avant de le toucher.
- Ne jamais remplir le bruleur d'éthanol lorsque celui-ci est enflammé.
- Le foyer ne doit être utilise a des fins de sources de chaleurs.
- Ne jamais conserver des contenants d'éthanol dépassant 5 litres/1.3 gallons dans votre appartement.
- Tenez les contenants d'éthanol bien fermé.
- Tenir les contenants d'éthanol hors de la portée des enfants et des animaux.
- Le réservoir à éthanol ne doit pas être exposé à une source de chaleur comme le soleil ou tout point de chaleur.
- Ne pas laisser de produits inflammables en deca de 1 mètre/39 pouces autour du foyer. Gardez une distance appréciable 2 mètre /78 pouces de toutes fenêtres et rideaux.
- ATTENTION : Ne pas fumer lors du remplissage du bruleur.
- Évitez les coups de vents dans la pièce où se trouve votre item.
- Faire attention lors du remplissage du réservoir d'éthanol.
- Étant donne la chaleur du foyer, les enfants et animaux doivent être tenu à l' écart de la pièce pendant une heure ou deux après utilisation.
- Ne pas entreposer de produits inflammables près du foyer.
- Remplir le bruleur avec de l'éthanol a 75% de la capacité de son réservoir.

ECO-FEU.COM et/ou les détaillants-distributeurs ne peut pas être tenu responsable dans le cas de mauvaise manipulation ou mauvais entretien du matériel.